

## RAZLIKE IZMEĐU 840 NEW I 841 CAN –BUS AUTOALARM

| HPS 840 NEW (H)  | Razlike  | HPS 841 PTL (H)  |
|--|--|--|
| Plastičnoj kutiji  | <b>Centrala alarma</b>   | Metalnoj kutiji  |
| Nije dostupan  | <b>Panik funkcija</b>  | Dostupan (programibilan)   |
| Nije dostupan  | <b>Isključenje ultrazvuk senzora u kabini preko (OEM) daljinskog</b> | Dostupan   |
| Nije dostupan  | <b>Prekid podizanja prozora u slučaju opasnosti</b>                  | Dostupan   |
| Sa PC, preko softvera  | <b>Mogućnost biranja upravljanja Sirena/Truba</b>                    | Sa jumper prekidačem   |
| Sa PC, preko softvera  | <b>Mogućnost biranja Beep/No Beep signala</b>                        | Sa jumper prekidačem   |
| Nije dostupan  | <b>Zaštita protiv OTMICE</b>   | Dostupan (programibilan)   |
| Nije dostupan  | <b>Zaštita protiv KRAĐE</b>  | Dostupan (programozhato)   |
| Mali (1 auto)  | <b>Kapacitet mikropocesora</b>                                       | Veliki   |
| Pre ugradnje treba spojiti na PC, i preko jednog specijalnog softvera uneti podatke jednog automobila. | <b>Unos podataka vozila u mikroprocesor</b>                          | Mikroprocesor sadržava SVAKI podatak automobila sa kompatibilne liste. |
| Sa PC, preko softvera  | <b>Biranje podataka vozila</b>                                       | Selektor prekidačima na centrali                                       |
| 2,5 mA   | <b>Potrošnja</b>   | 1 mA !!!   |